

AirMaid Remote Alarm



Installation

Produkten levereras med en 5m nätsladd utan stickpropp. Vid installation ansluts nätsladden till jordat uttag på 230VAC 50Hz. Boxen bör helst monteras på väggen med 4 skruvar. Öppna frontluckan enligt nedanstående bild för att komma åt de fyra fästhål i hörnen.



Skruva därefter fast locket igen och anslut ozongeneratorm till nätuttaget på alarmenheten. Nätuttaget är osäkrat och ger en matningsspänning på 230 VAC 50Hz (max 8A).

Användning

Då systemet är färdigt installerat kan systemet startas med huvudbrytaren.

Om allting fungerar ska den gröna lampan tändas och ozonaggregatet starta.

Vid en driftstörning i ozonaggregatet kommer den röda lampas att tändas och matningen till ozonaggregatet av avbrytas.

Om detta inträffar bör felet först undersökas. Vid felsökning bör huvudbrytaren på alarmenheten stängas av. Då felet är åtgärdat kan systemet startas igen med huvudbrytaren.

Då ozonaggregatet drivs av en extern fläkt bör alarmenhetens matning sammankopplas med fläktens matning. Härvid ska alarmenheten stängas av då fläkten stannar eller starta då fläkten startar.



Bruksanvisning

Tekniska specifikationer

Modell

AirMaid Remote Alarm

Elektriska data

Spänning: 230 VAC / 50 Hz

Effekt: 8W (exklusive extern apparatur)

Kabellängder

Nätsladd 5m

Material

PVC (IP 54)

Risker vid användning av ozon

Ozon är en instabil förening och höga koncentrationer av ozon är skadligt för hälsan.

Lokala rekommendationer för av användning av ozon bör observeras.

ITV rekommenderar att de personer som handskas med ozongeneratorer är väl insatta i ozonets användning och risker.

CE Överensstämmer med EMC och lågspänningsdirektiven.

För ytterligare information kontakta ITV Ltd.

Tel: 08-544 444 30